




Gently expand the frame.  
Ecartez légèrement la structure.



Expand the structure while bending it slightly backwards.  
Déployez la structure en la penchant légèrement vers l'arrière.




Connect the clips to lock the structure in place. Warning: unclip all connectors before taking down the display. Serrez les connecteurs à clips pour que la structure reste fixe. Attention a bien déclipser les connecteurs avant de replier.



Attach the graphic to the velcro on the back of the frame. Before dismantling the structure, you must detach the graphic from the back of the structure.

Accrochez le visuel sur l'arrière pour bien le tendre. Pour replier la structure, bien décrocher le visuel à l'arrière.



Separate the magnetic connectors and fold up the frame. Be sure to raise the graphic while folding so as to not pinch it within the frame. Séparez les connecteurs magnétiques puis repliez la structure en veillant à relever le visuel pour éviter tout pincement de celui-ci.

